

HDC-30X入門

ケ ア ガ イ ド

この度は、弊社デジタルカメラ「HDC-30X」をお求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、必ず以下の内容及び取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

1. 同梱電池について

本パッケージに同梱の単3形アルカリ乾電池2本は、最初に**基本操作をご確認頂くために同梱しているものです。**

実際に撮影される場合は、市販の単3形アルカリ乾電池もしくは単3形ニッケル水素電池をご使用ください。

単3形マンガン乾電池は使用できません。

⇒取扱説明書 P19 【使用できる電池】
P83 【電池寿命の目安】

4. ストロボ撮影について

ストロボオートモードを選んだ場合は、BUSYランプ(レッド)が点滅して、ストロボの充電中をお知らせします。

- ストロボの充電時間は約20秒程かかる場合があります。充電時間は使用状況や電池残量によって異なります。
- 電池残量表示が一目盛り以下の場合は、暗いところでの撮影でもストロボは発光しません。その場合は、新しい電池に交換することをおすすめします。

⇒取扱説明書 P28 【ストロボを使う】

2. SDメモリーカードについて

本機を使用して撮影をする場合は、**必ずSDメモリーカード(別売)が必要です。**本パッケージには**SDメモリーカードは同梱されておりません**ので、SDメモリーカードを別途ご準備頂く必要があります。

⇒取扱説明書 P9 【SDメモリーカードについて】

3. 液晶モニターについて

液晶モニターは、夜間や暗めの室内撮影時において、**センサーから十分な明るさが確保されない場合は、見えにくくなる場合がありますが、故障ではありません。**

その際は、なるべく明るい場所に移動して撮影してください。

⇒取扱説明書 P9 【液晶モニターについて】

5. オートパワーオフ機能について

電源オンのままで、一切の操作を行わずに約60秒間カメラを放置すると、自動的に電源がオフになりますが、これは**節電のためにはたらいっている機能であり、故障ではありません。**

パソコンとUSB接続している場合や、オート再生をしている場合は、オートパワーオフ機能ははたらきません。

⇒取扱説明書 P22 【オートパワーオフ機能】